




## ÓCULOS DE PROTEÇÃO FAPIL DVB-21

**REF 89 430**

Especificações	Tipo	Óculos panorâmicos constituídos por armação, lente e fita elástica ajustável		
	Dimensões dos Óculos (LxWxH)	184,1 mm x 82,9 mm x 74,6 mm		 
	Material da Lente	Policarbonato incolor de alta transparência e qualidade ótica		
	Espessura da Lente	1,6 mm		
	Material da Armação	Elastómero Termoplástico - SEBS		
	Cor da Armação	Incolor		
	Marcação	3 FAPIL EN166 3		
	Embalamento		1 unidade em saco plástico	
Normas	Os Óculos FAPIL DVB-21 foram projetados e fabricados tendo em conta as Normas Harmonizadas e Regulamentação aplicáveis, nomeadamente as normas EN 166:2001 (6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.2.4; 9 e 10) e EN 168:2001 (12 e 18) e o Regulamento (UE) 2016/425.			

Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentes em policarbonato incolor.</li> <li>• Armação em material flexível para assegurar um ajuste adequado.</li> <li>• Sistema de ventilação direta.</li> <li>• Proteção contra a projeção de gotículas de líquidos.</li> <li>• Fita elástica ajustável.</li> <li>• Compatível com o uso simultâneo de óculos oftálmicos.</li> </ul>
Aplicações	Os Óculos FAPIL DVB-21 foram concebidos para proteger os olhos da projeção de gotículas de secreções respiratórias e outros produtos biológicos. Os Óculos FAPIL DVB-21 são especialmente indicados para utilização em meio laboral onde possa ocorrer risco de projeção de gotículas de fluidos orgânicos provenientes da respiração.
Armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guardar na embalagem original protegendo a lente.</li> <li>• Armazenar à temperatura ambiente (0°C a 30°C) num local limpo e seco.</li> <li>• Não armazenar em locais de exposição direta à luz e calor.</li> <li>• Podem ser armazenados em ambientes escuros até 5 anos.</li> <li>• Manter afastados de produtos químicos e abrasivos.</li> </ul>
Limpeza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpar com água limpa, morna e sabão. A seguir secar com um pano limpo, macio e absorvente.</li> <li>• Desinfetar os óculos com um pano limpo impregnado com uma solução desinfetante à base de álcool, adequado para materiais plásticos.</li> <li>• Não usar solventes ou abrasivos.</li> </ul>